

gaminio informacijos lapas

| | |
|--|----------------------|
| Prekės ženklas | Electrolux |
| Modelis | LKK660221X 943005596 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI). Pagrindinė orkaitė | 94.9 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė. Pagrindinė orkaitė | A |
| Energijos suvartojimas esant standartinei įkrovai, įprastai veiksena (kWh/ciklui). Pagrindinė orkaitė | 0.84 |
| Energijos suvartojimas esant standartinei įkrovai, priverstinio cirkuliavimo veiksena (kWh/ciklui). Pagrindinė orkaitė | 0.75 |
| Ertmių skaičius | 1 |
| Karščio šaltinis | Elektra |
| Tūris (l). Pagrindinė orkaitė | 58 |

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Modelio identifikatorius | | | LKK660221X 943005596 | |
| Kaitvietes rušis | | | Hob inside Freestanding Cooker | |
| Dujų degikliu skaičius | | | 4 | |
| Kiekvieno dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas | Left Middle - | EE _{gas burner} | 55.7 | % |
| | Right Middle - SecGenRFCook | EE _{gas burner} | 55,0 | % |
| | Right Middle - | EE _{gas burner} | 55,0 | % |
| Dujinės kaitvietės energijos vartojimo efektyvumas | | EE _{gas hob} | 55.2 | % |

EN 30-2-1: Būtiniai virtuvių dujų prietaisai. 2–1 dalis. Racionalus elektros energijos vartojimas. Bendrieji reikalavimai"

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- **Prieš naudodami patikrinkite, ar tinkamai sumontuoti degikliai ir prikaistuvų laikikliai.**
- **Ant degiklių statykite tik atitinkamo dydžio indus.**
- **Pastatykite puodą degiklio centre.**
- **Jei šildote vandenį, naudokite tik būtiną vandens kiekį.**
- **Jei įmanoma, indus visada uždenkite.**
- **Jei norite maistą virinti, jam užvirus atitinkamai sumažinkite liepsną.**
- **Jei įmanoma, naudokite slėginį indą. Žr. naudotojo vadovą."**

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Modelio identifikatorius | | | LKK660221X 943005596 | |
| Orkaitės rušis | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Prietaiso mase | | M | 43,0 | Kg |
| Ertmiu skaičius | | | 1 | |
| Karšcio šaltinis (elektrinis arba duju) kiekvienoje ertmeje | | | Elektra | |
| Kiekvienos ertmės turis | - | V | 58 | L |
| Elektrinės orkaitės ertmeje standartinei ikrovai ikaitinti per tam tikra kiekvienos ertmės įprastos veiksėnos cikla suvartojamos (elektros) energijos kiekis (galutine elektros energija) | - | EC _{electric cavity} | 0.84 | kWh per ciklą |
| Elektrinės orkaitės ertmeje standartinei ikrovai ikaitinti per tam tikra kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksėnos cikla suvartojamos energijos kiekis (galutine elektros energija) | - | EC _{electric cavity} | 0.75 | kWh per ciklą |
| Kiekvienos ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas | - | EE _{lcavity} | 94.9 | |

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai."

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- Įsitikinkite, kad, orkaitei veikiant, jos durelės yra tinkamai uždarytos. Gamindami maistą neatidarinėkite orkaitės durelių be reikalo. Durelių sandariklis privalo būti švarus ir tinkamai užfiksuotas.
- Naudokite metalinius indus arba įrankius, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Jei įmanoma, prieš gamindami orkaitės iš anksto nekaitinkite.
- Jei vienu metu ruošiate kelis patiekalus, tarp kepimų darykite kuo trumpesnes pertraukas.
- Daugiau informacijos rasite naudotojo vadovo skyriuje „Energijos efektyvumas“"